

UWAGI

- SIEĆ WODY WYKONAĆ Z RUR PE , SDR11 De63, De40, PN16 ŁĄCZONYCH ELEKTROOPOROWO.
- RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 0,15m.
- RUROCIĄGI OBSYPAĆ WARSTWĄ PIASKU GRUBOŚCI 0,30m POWYŻEJ WIERZCHU RURY.
- PRACE ZIEMNE W OBRĘBIE KOLIZJI NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEZINWENTARYZOWANYCH OBIEKTÓW PODZIEMNYCH.
- TRASĘ WODOCIĄGU OZNACZYĆ TAŚMĄ LOKALIZACYJNĄ KOLORU NIEBIESKO-BIAŁEGO O SZER. 200mm
Z ZATOPINĄ WKŁADKĄ METALOWĄ.
- TAŚMĘ LOKALIZACYJNĄ PROWADZIĆ OK. 30cm NAD GRZBIETEM RURY,
KOŃCÓWKI TAŚMY WPROWADZIĆ DO SKRZYNEK ZASUW

